









FOTEL NEXT – Instrukcja Montażu

(1) Podstawa	(2) Amortyzator	(3) Kubełek	(4) Mechanizm	(5) Zestaw śrub montażowych
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Śruba M6 x 20 (czarna, do mechanizmu) – 4 sztuki 2. Śruba M6 x 55 (ramie podłokietnika) – 4 sztuki 3. Kluczyk – 1 sztuki 4. Tuleja pomiędzy fotel a podłokietnik – 4 szt 5. Zaślepki do otworów w podłokietniku – 4 sztuki
<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 	<p>D</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>FOTEL GOTOWY</p> <p>DO UŻYTKOWANIA ☺</p> </div>	

FUNKCJE MECHANIZMU RUCHOWEGO MULTIBLOCK

1. Po prawej (siedząc na fotelu) stronie znajdą Państwo dźwignie regulacji wysokości siedziska. Ruch rączką do góry aktywuje ruch siedziska, jeśli będzie ono nieobciążone, podniesie się do góry, jeśli będzie obciążone przez użytkownika, obniży się.
2. Po lewej stronie znajdą Państwo dźwignie blokady wychylenia (bujania się) fotela. Ruch rączką do dołu blokuje wybraną pozycję.
3. Po środku znajdą Państwo pokrętło regulacji siły oporu jaki stawia fotel podczas „bujania się”. Ruch pokrętła w kierunku wskazanym symbolem „+” zwiększa siłę oporu, zaś analogicznie ruch w kierunku oznaczonym „-” zmniejsza siłę oporu.